

JOJOBEAR easy pants

- ①生地に型紙を写して切り取る
※指示がないところは縫い代 1cm
※端処理が必要な生地は端を処理
※ポケットをミシンで縫う場合は先に位置を決めて縫い付けておく。
- ②おしり側の中心を縫う。
※股の縫い代は縫わない。
※しっぽ穴は縫わずに開けておく
- ③縫い代を開いてしっぽ穴の周りにステッチを入れる。
- ④おなか側中心を縫う。縫い代は開く。
※股の縫い代は縫わない。
- ⑤股を生地端から端まで縫う。
- ⑥股の縫い代を割り両足の裾を折り、縫う。
- ⑦ウエストを出来上がり線で折り、おしり側の割った縫い代分は開けてぐるりと縫う。
- ⑧ウエストのゴムを入れ、ぬいぐるみに合わせたサイズに調整する。
- ⑨ポケットを手縫いで縫い付ける。

↑ウエスト、縫い代を 2cm 足す (端処理が必要な生地は +3cm)

片側分の型紙です。同じものを二枚生地に写してしっぽ穴は 1 枚ずつ別々の端に印をつけてください。

(例 1 枚目のしっぽ穴を左に印をつけたら、もう一枚は右側に印をつける)

↑おしり側中心
しっぽ穴

↓おなか側中心

ポケット

↓すそ、縫い代を 1cm 足す (端処理が必要な生地は +2cm)